



En cas de pré alarme (1 seule voyant rouge **1**)

- ✓ Localiser le détecteur activé (son voyant est allumé) en ambiance, faux plafond ou faux plancher de la zone en alarme.
- ✓ En cas de confirmation visuelle de l'alarme :
 - Effectuer la procédure d'alerte et ou d'action en vigueur dans l'établissement

En cas d'alarme feu confirmée (Sirènes + panneau lumineux « Evacuation Générale » activés :

- ✓ Procéder à l'évacuation

Réarmement du système

- ✓ Vérifier que l'évènement à l'origine de l'alarme feu a disparu (absence de fumée ou déclencheur manuel réarmé),
- ✓ Passer en Niv 2 en tournant la clé **2** l'afficheur **3** indique: « ad »
- ✓ Appuyer sur le bouton «Remise à 0» **4**, seul le voyant vert « Alimentation » **5** reste allumé avec le voyant « Automatique et manuel » **6**

Pour plus d'information, consulter la notice d'exploitation 1091