

FICHE INFORMATIVE POUR APPAREIL DOUCHE

CONSIGNES DE SECURITE :

Les instructions définies ci-dessous doivent être prises en compte par toute personne susceptible d'installer, d'utiliser, de vérifier ou de détruire cet appareil.

STOCKAGE - INSTALLATION :

Après déballage, l'appareil doit être installé verticalement sur son support. Le support transport livré avec l'appareil ne doit être ni changé ni modifié. L'installation doit être faite par un professionnel. Les conditions de stockage doivent se faire dans un lieu où la température est en conformité avec les températures limites d'utilisation de l'appareil.

UTILISATION :

Un appareil douche est un appareil à pression. Lire attentivement le mode d'emploi. Respecter une distance mini de 1 m avant pulvérisation. S'assurer du changement de la solution tous les 12 mois.

VERIFICATION ET DESTRUCTION :

La vérification de l'appareil doit être effectuée par un professionnel. Tout appareil ayant été utilisé, même partiellement, doit être remis en état de fonctionnement par un professionnel. Sa destruction doit être effectuée par du personnel qualifié, le démontage présentant un danger.

PRECAUTIONS GENERALES :

Les limites d'utilisation sont précisées sur le corps de l'appareil.

Ne pas modifier l'appareil par soudage ou brasage.

Maintenir l'appareil propre : pas de détergents agressifs, uniquement un chiffon humide.

L'appareil doit être utilisé uniquement en tant qu'appareil douche portatif.

Ne pas le soumettre à des chocs extérieurs, ne pas l'ouvrir.

TOXICITE EVENTUELLE :

En cas d'inhalation ou d'ingestion des agents chimiques, consulter un médecin (se munir des fiches de données de sécurité des agents chimiques de l'appareil). Ces fiches sont disponibles sur demande auprès du distributeur.